

all for HoReCa



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ И
УКЛАДКИ ВОЛОС



www.bxg-pro.ru

all for HoReCa

Производитель:	«OT-Wenzhou Huiyu Electric Appliance Co.,Ltd» Address: 21# Shengling Road,Lucheng Light Industrial Zone,Lucheng District Wenzhou, Zhejiang, China
Импортер:	ООО «БилесДжин» Адрес: Россия, г. Москва, 115477, ул. Каптевирская, д.58,стр 1 пом.ХИЗ ком 98/1005

www.bxg-pro.ru
www.bxg-pro.com



BXG-2000A1
Professional

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.bxg-pro.ru



ДЛЯ ЗАМЕТОК

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели профессиональный фен для сушки волос BXG-2000A1

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

www.bxg-pro.ru



СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ОПИСАНИЕ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	7
КОМПОНЕНТЫ.....	8,9
УСТАНОВКА.....	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13
ДЛЯ ЗАМЕТОК.....	14

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком
 __ мес., со дня продажи, при предъявлении
 гарантийного талона и товарной накладной
 или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
 - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
 - эксплуатация оборудования не соответствовала инструкции по эксплуатации;
 - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей, повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
 - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
 - механические повреждения;
 - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Соблюдайте инструкции.

- Избегайте попадания воды на фен, не опускайте фен в воду.
- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь феном около воды и ёмкостей с водой, а также в местах повышенной влажности.
- Не пользуйтесь прибором в душе, не дотрагивайтесь до фена мокрыми руками.
- Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха волос и других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут засориться, что приведет к перегреву фена и его поломке. При засорении отключите фен от сети и вычистите вентиляционные отверстия.
- Не направляйте фен в глаза и на другие чувствительные части тела.
- Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так как оно сильно нагревается.
- Не тяните и не повреждайте сетевой шнур фена.
- Не бросайте и не трясите фен.
- При чистке открутите заднюю крышку фена, очистите от волос и пыли, аккуратно протрите фен безворсовой тканью. Избегайте использования растворителя, чистящих средств и едких жидкостей.

ОПИСАНИЕ

Профессиональный Фен для сушки волос BXG-2000A1 - высококачественный бытовой прибор, выполнен в современном стиле, предназначен для комфортной сушки и укладки волос с функцией Ионизации.

Установлен инновационный бесщеточный двигатель, который обеспечивает:

- увеличенный срок службы (минимум 5 лет) за счет повышенной износостойкости;
- нулевой риск пожароопасности двигателя;
- минимальный уровень шума (60 db);
- максимальная скорость воздушного потока (80 м/сек);
- экономию электроэнергии;

Фен выполнен из высококачественного пластика, который не деформируется при нагревании прибора. Используется как в быту так и в ванных комнатах гостиниц, жилых помещениях, фитнес-клубах и т.д.

Фен для сушки волос изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации фен сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая и комфортная сушка и укладка волос, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность. Фен безопасен в использовании, умеренно сильный поток воздуха не повреждает волосы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После подключения к сети электропитания устройство готово к эксплуатации.
2. Снимите фен с держателя и с помощью клавиши переключения "1" (Рис.1) переведите из положения "0" в нужный вам режим скорости воздушного потока. Фен включится и из диффузора начнёт выходить ионизированный поток воздуха. Для сушки волос используйте любую из 3 насадок (входят в комплект) в зависимости от необходимого эффекта.
3. Отрегулируйте необходимый для Вас режим температуры воздушного потока с помощью переключателя "2" (Рис.1):
 1. Режим "I" - прохладный воздух
 3. Режим "II" - теплый воздух
 4. Режим "III" - горячий воздух
4. Для включения потока холодного воздуха нажмите кнопку включения холодного потока воздуха ❄️ (Рис.1) и выберите режим необходимой скорости с помощью переключателя "1". Отпустите кнопку чтобы отключить режим холодного потока воздуха.
5. Для отключения питания фена переведите переключатель "1" в режим "0". (Рис.1).
6. После использования поместите фен в настенный держатель.

УСТАНОВКА

- Для фиксации фена в комплект поставки входит настенный держатель (Рис.2). Установите настенный держатель на ровную прочную стену, как показано на Рис.2. После использования поместите фен в настенный держатель.
 - Для монтажа настенного держателя в комплект поставки входит крепежный комплект. Монтаж должен выполнять квалифицированный специалист.
 - Установите настенный держатель в месте, где использование фена будет наиболее комфортным.
 - Во избежание возникновения пожара, неправильной работы устройства и его поломки не устанавливайте и не используйте его в местах хранения едких и легковоспламеняющихся материалов.
 - Не устанавливайте и не используйте устройство в помещениях с пыльным воздухом и высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устройства или его поломке.
1. Просверлите в стене три отверстия как показано на Рис.2.
 2. Снимите крышку настенного держателя.
 2. Вставьте дюбели в отверстия и закрепите держатель на стене с помощью трех шурупов (Рис. 2).
 3. Наденьте крышку на настенный держатель.
 4. Подключите шнур электропитания к розетке, после использования поместите фен в настенный держатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт
Класс влагозащиты корпуса	IP24
Материал	ABS-пластик
Габаритные размеры	210x90x272 мм
Класс электроизоляции	II
Вес нетто	0,78 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фен для сушки волос – 1 шт.
2. Настенный держатель - 1 шт.
3. Насадки для фена - 3 шт.
2. Крепёжный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ





Рисунок 1



Настенный держатель

Рисунок 2